

# ENTRETIEN DE VOTRE ÉCHELLE CANWAY

Avant d'utiliser l'échelle, il est important de vérifier la structure pour éventuel dommage.  
 Afin de prolonger la vie de votre échelle, il est important de lubrifier les roues, les roulettes et le système de blocage.  
 Garder les marches et la plateforme propre et sans débris.  
 Pour le remplacement des pièces (roues, roulettes, sous-patte en caoutchouc et/ou retouche de peinture)  
 contactez votre distributeur CANWAY.

## GUIDE D'UTILISATION ET AVERTISSEMENT

### SOIN ET UTILISATION

- L'utilisateur doit lire et comprendre les instructions avant de pouvoir utiliser une échelle mobile. L'employeur se doit d'instruire son employé pour un usage adéquat avant d'en permettre l'usage.
- L'échelle doit être visuellement vérifiée pour dommage, usures, détérioration et/ou corrosion avant son usage. Vérifier que les écrous et les boulons soient bien serrés. Les fixations filetées doivent être équipées d'un système de verrouillage.
- Les composants endommagés et/ou affaiblis ne doivent pas être utilisés avant réparation. L'échelle qui est endommagée lors de sa réception et/ou est usée au-delà de toute réparation doit être retirée.
- Se pencher au-delà de l'échelle peut causer de l'instabilité et provoquer une chute. Toujours placer l'échelle à proximité de l'endroit où l'on travaille. Sinon, descendre de l'échelle et replacer celle-ci à un endroit qui permet un meilleur accès.
- L'entretien général de l'échelle, inclus le nettoyage, le graissage, les retouches de peinture, le remplacement des roues, des roulettes et des pattes en caoutchouc.
- L'échelle mobile ne doit jamais être déplacée quand quelqu'un y travaille.
- L'échelle ne doit pas être chargée outre sa capacité. Matériaux et/ou équipements ne doivent pas être entreposés sur les marches ou la plateforme de l'échelle.
- Une extension supplémentaire ou un objet ne doit pas être rajoutée sur l'échelle afin de gagner plus de hauteur.

- L'utilisateur doit enlever tout corps étranger, comme boue et/ou graisse des bottes de travail avant de monter dans l'échelle.
- Placer les mains sur la rampe en montant ou en descendant de l'échelle.  
L'usager doit faire face aux marches en montant et/ou descendant de l'échelle.
- Lorsque utilisée, l'échelle ne doit pas être placée devant une porte à moins que celle-ci soit sécurisée, verrouillée, gardée ou barricadée.
- Utiliser l'échelle seulement sur une surface lisse. Il ne faut pas l'utiliser sur un terrain dénivélé ou sur une surface en pente.
- Les utilisateurs ne doivent pas se tenir debout sur autre chose que les marches ou la plateforme.

- Il est interdit de grimper sur une échelle endommagée.
- Les réparations de l'échelle doivent être effectuées par une personne qualifiée.

**Les utilisateurs sont tenus de suivre les mesures de sécurité quand l'échelle est utilisée dans un endroit où se trouvent des lignes électriques. Ces précautions doivent prévenir tout contact possible avec des fils électriques isolés (ligne électrique) afin d'éviter de prendre des chocs.**



 1NH 2NH 3NH 4NH 5NH <b>SÉRIE NH</b> (SANS MAIN COURANTE)					 1SNH 2SNH 3SNH 4SNH <b>SÉRIE SNH</b> (SÉCURITAIRE SANS MAIN COURANTE)				
<b>SÉRIE H (AVEC MAIN COURANTE)</b>									
 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H									
 20H 18H 16H 15H 14H 13H 12H 11H									
<b>SÉRIE SH (SÉCURITAIRE AVEC MAIN COURANTE)</b>									
 1SH 2SH 3SH 4SH 5SH 6SH 7SH 8SH 9SH 10SH									
 16SH 15SH 14SH 13SH 12SH 11SH									